

**ЧЁРНЫЙ ЯЩИК Планар 4Д-12-24**

Служебная и собираемая чёрным ящиком информация

Параметр	Ед. изм.
Общие параметры работы	
Наименьшая температура воздуха перед запуском	°С
Общее число включений (с работой топливного. насоса)	шт
Количество розжигов	шт
Количество нерозжигов	шт
Общее время работы (за все запуски)	с
Количество прерываний работы (отключение электропитания)	шт
Параметры текущего запуска	
Температура воздуха перед запуском	°С
Номер попытки розжига	номер
Время достижения температуры +15°С от включения	с
Время работы от включения	с
Код неисправности	номер
Прерывание работы (отключение электропитания)	число
Служебные данные	
Значение ДП при КЗ (смещение нуля)	число
Значение ДП при КЗ (смещение нуля)	число
Значение ДП при КЗ (смещение нуля)	число
Номер записи (i, i=0...18, 0 — нет записей)	номер